

# PAS À PAS

## SikaLatex<sup>®</sup>-360

### RÉALISER UN ENDUIT CIMENT IMPERMÉABLE



1 Verser 1 volume de SikaLatex<sup>®</sup>-360 (ex. 0,5 l)



2 Ajouter 2 volumes d'eau (ex: 1 l)



3 Verser 16 volumes de sable dans un seau (ex: 8 l)



4 Ajouter 6 volumes de ciment (ex: 3 l)



5 Ajouter la solution à la Poudre (ajuster en fonction de la consistance souhaitée)



6 Mélanger 3 min à l'hélice 4 branches



7 Appliquer à la truelle sur un gobetis humidifié

