

PAS À PAS

Sika FastFix®-60 Scellement Facile

SCELLER UN POTEAU



Outils nécessaires :
Pelle, truelle, arrosoir, niveau



1 Creuser un trou
Ex : 20 x 30 cm pour un poteau de clôture



2 Positionner le poteau



3 Verser la poudre



4 Arroser (2,5 l d'eau/sac de 20 kg)



5 Lisser la surface et vérifier le niveau



6 Le béton peut être laissé nu ou recouvert dès qu'il a durci

