

NOTICE PRODUIT

Sarnafil® T Clean

Nettoyant pour membranes Sarnafil® T (FPO)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sarnafil® T Clean est un mélange de solvants organiques pour le nettoyage des surfaces des membranes Sarnafil® T (FPO) fortement encrassées.

DOMAINES D'APPLICATION

- Sarnafil® T Clean permet d'éliminer les salissures importantes et les résidus de colle des membranes Sarnafil® T (FPO)
- Sarnafil® T Clean est également adapté pour le nettoyage des outils et le dégraissage des tôles
- Ne convient pas pour la préparation des soudures

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Mélange de solvants organiques	
Conditionnement	Bidon	2 l
	Unité d'emballage	Palette ou bidon
	Se reporter au tarif.	
Aspect / Couleur	Rouge	
Durée de Conservation	2 ans à partir de la date de production. Date limite d'utilisation indiquée sur le bidon.	
Conditions de Stockage	Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, non entamé et non endommagé dans un local sec et à des températures comprises entre +5 °C et + 30 °C. Se référer à l'emballage.	
Densité	~0.88 kg/l (+20 °C)	
Teneur en Composés Organiques Volatils (COV)	COV-CH : 99.85 % COV-EU : 99.85 %	
Consistance	Liquide	

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Dissout et élimine les salissures de surface
- Convient pour le nettoyage avant thermosoudure des surfaces de membranes Sarnafil® très encrassées
- Évaporation rapide
- Très inflammable

AGRÉMENTS / NORMES

Système de management e la qualité EN ISO 9001

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Température de l'Air Ambiant min. - 20 °C

Température du Support min. - 30 °C

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire.

Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Eviter le contact avec des matériaux non résistants aux solvants
- Ne pas utiliser Sarnafil® T Clean pour le nettoyage général ou de grandes surfaces de membrane Sarnafil® T
- Ne convient pas pour la préparation des soudures car cela pourrait en affecter la qualité. Ne doit être utilisé que pour un nettoyage préalable des zones à souder fortement encrassées. Une préparation complémentaire avec le Sarnafil® T Prep est ensuite nécessaire. L'utilisation de Sarnafil® T Clean sur les deux faces à thermosouder est à éviter.
- Les chiffons blancs absorbent efficacement la saleté et la couleur de Sarnafil® T Clean ne tachera pas la membrane
- Utiliser des gants résistants aux solvants et des lunettes de protection pendant l'application. Eviter le contact avec la peau.
- Sarnafil® T Clean contient des solvants hautement volatils et inflammables
- L'application Sarnafil® T Clean dans des locaux fermés est autorisée moyennant une ventilation adaptée
- Conserver Sarnafil® T Clean à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles (ex: cigarettes, chalumeau, etc...).

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Se reporter aux Documents Techniques d'Application ou aux Cahiers des Clauses Techniques.

Selon le degré de salissure, nettoyer préalablement la membrane d'étanchéité avec de l'eau à l'aide d'une brosse ou d'une éponge.

Imbiber un chiffon blanc et propre avec Sarnafil® T Clean et nettoyer la surface à considérer (membrane d'étanchéité, outil, tôle). Les chiffons doivent être changés régulièrement afin d'éviter la propagation de la saleté. Laisser évaporer complètement Sarnafil® T Clean.

Lors du nettoyage préalable des soudures, un nouveau chiffon doit être utilisé. Sarnafil® T Clean doit être complètement évaporé avant la préparation des soudures au Sarnafil® T Prep ou tous autres travaux sur la membrane.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils doivent être nettoyés immédiatement après usage avec un chiffon propre et imbibé avec Sarnafil® T Clean.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sarnafil® T Clean
Janvier 2022, Version 01.01
020945072050000003

SarnafilTClean-fr-FR-(01-2022)-1-1.pdf

